

トランシーバーの使用法

パークスクエア町会

機種 IC-DPR4C LITE PLUS

設定 チャンネル CH72
ロック ロックキー済みです。設定を変えないでください。

充電 月に1回程度 数時間で充電。**充電器に刺しっぱなしはよくない**

使い方 災害が発生したら**直ぐに本体の電源**を入れる。
電源が入っていないと受信もできない。

発信 左側面にあるPPTを押すと発信。一斉配信。

始めに こちらは ***** です

終わりは どうぞ

受信 電源が入っていれば普通の状態を受信できる

配布

| | 役職 | 部屋番号 | 氏名 | 備考 |
|-----|------|------|----|----|
| 1号機 | 町会長 | | 吉田 | |
| 2号機 | 総務 | | 清水 | |
| 3号機 | 災害 | | 中島 | |
| 4号機 | 防犯 | | 舩友 | |
| 5号機 | 社会福祉 | | 石黒 | |

役割が完了すれば、町会にご返却ください

その他 送受信状態をチェックの為、**毎月の町会時に持参**をお願いします。

トランシーバーは縦方向に弱い。

マンション21Fと片江小学校玄関との通信は良好である事を確認済み

参考 操作方法ビデオ

<https://www.youtube.com/watch?v=-EEKxeWRkpw>



マニュアル

<https://www.icom.co.jp/support/manual/5428>

